




\*\*\*\*\*  
**INDICADOR DA POSIÇÃO DA BORBOLETA (T.P.S.) GUSTER - BB-30**  
**SENSOR VOGEL - 11.160 (SBB-10 opcional)**  
\*\*\*\*\*

LIGAÇÕES:



NOTA: OS FIOS DO SENSOR DEVEM LIGAR APENAS NOS FIOS AMARELO E PRETO DO APARELHO. EM MAIS NADA!

PROGRAMAÇÃO:



AO SE LIGAR O APARELHO, MOSTRA "NADA" POR ALGUNS SEGUNDOS. DEPOIS PASSA A MOSTRAR O VALOR DA POSIÇÃO ATUAL DA BORBOLETA.

O CERTO É FAZER A PROGRAMAÇÃO DEPOIS QUE O SENSOR ESTÁ INSTALADO.

A QUALQUER MOMENTO, UTILIZANDO-SE O FIO CINZA, PODE-SE PROGRAMAR AS POSIÇÕES CORRESPONDENTES A 0%, 50% E 100%.

PASSA A MOSTRAR AS FIGURAS ACIMA EM INTERVALOS DE 3 SEGUNDOS. QUANDO SE SOLTA O FIO CINZA A FIGURA MOSTRADA NESSE MOMENTO INDICA SE ESTAMOS GRAVANDO A POSIÇÃO DE 0%, 50% OU 100% OU NADA.

**SEQUENCIA:**

POSICIONAR O ACELERADOR SOLTO OU 0%, LIGAR O FIO CINZA JUNTO COM O PRETO, ESPERAR APARECER A FIGURA 0%, SOLTAR O FIO CINZA, AGUARDAR APAGAR A FIGURA E MOSTRAR UM VALOR QUALQUER.

POSICIONAR O ACELERADOR EM 50%, LIGAR O FIO CINZA JUNTO COM O PRETO, ESPERAR APARECER A FIGURA 50%, SOLTAR O FIO CINZA, AGUARDAR APAGAR A FIGURA E MOSTRAR UM VALOR QUALQUER.

POSICIONAR O ACELERADOR EM 100% (NO FUNDO), LIGAR O FIO CINZA JUNTO COM O PRETO, ESPERAR APARECER A FIGURA 100%, SOLTAR O FIO CINZA, AGUARDAR APAGAR A FIGURA E MOSTRAR UM VALOR QUALQUER.

**IMPORTANTE:**

CASO O FIO CINZA ENCOSTE ACIDENTALMENTE NO FIO PRETO E COMEÇAR A MOSTRAR AS FIGURAS, ESPERE APARECER A FIGURA NADA E DESLIGUE O FIO CINZA.

SE LIGAR E FICAR APARECENDO SEMPRE OFF OU NADA, VERIFIQUE A LIGAÇÃO COM O SENSOR.

APÓS A PROGRAMAÇÃO, **ISOLE O FIO CINZA.**

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte [técnico@guster.com.br](mailto:técnico@guster.com.br), telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

**GARANTIA**

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente \_\_\_\_\_ n° da nota \_\_\_\_\_ Data da compra \_\_\_\_\_