



Rua Sigfredo Day, 50 - Sobreloja - CIC
CEP 81.170-650 - CURITIBA - PR
Fone / Fax: (41)3014-3536.
E-mail: vendas@guster.com.br

INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS - MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - RASTREADORES - GPS - TRAVAS



**INDICADORES DE TEMPERATURA LINEARES GUSTER
ALARME VISUAL PROGRAMÁVEL (LEDS PISCAM)
SAÍDA PARA RELE OU ALARME SONORO OPCIONAL
OPCIONAL SENSOR SIT-GEN (IT-89 e IT-84)**

Modelos:

IT-91 (VERTICAL) & IT-42 (HORIZONTAL) TEMP -10oC a 80oC
IT-79 (VERTICAL) & IT-74 (HORIZONTAL) OIL 40oC a 160oC
IT-89 (VERTICAL) & IT-84 (HORIZONTAL) WATER 40oC a 120oC

USO AERONÁLTICO ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

Pode medir a temperatura do ar, do óleo, da água.

IT-91 & IT-42 Utilizam o sensor SPTC (AT-103 ou compatível para ar).

IT-79, IT-74, IT-89 & IT-84 Utilizam o sensor SIT-3005 (MTE-3005) ou compatível para água e óleo.

IT-89 e IT-84 Podem ser opcionalmente alterados para funcionar com o SIT-GEN.

Funcionamento:

Ao ligar o aparelho, acende todos os leds, logo após mostra o valor programado para alarme visual, logo após mostra o valor da temperatura lido do sensor.

Se opção de saída para rele ou alarme sonoro (fio azul), toda vez que o alarme estiver acionado (leds piscando) aciona a saída para relé ou o alarme sonoro.

NOTAS:

Se ligar o fio amarelo com o preto (sem o sensor) mostra o valor máximo de temperatura, ou seja, acende todos os leds. (Caso o alarme esteja programado para valor abaixo do máximo, os leds piscam).

Se deixar o fio amarelo em aberto, todos os leds apagam.

Para veículos com ignição de competição deve-se utilizar cabo blindado entre o sensor e o aparelho.

Programação:

Sempre que o aparelho é ligado mostra por três segundos a temperatura programada para alarme.

