



Indicador de inclinação do motor TRIM * Guster TR-20

Indica através de uma barra de leds vertical a inclinação TRIM do motor do barco.



Ligações:

Vermelho (positivo da bateria após a ignição).

Preto terra/chassis (negativo da bateria)

Fio roxo permite diminuir o brilho dos leds durante a noite para evitar ofuscamento. Pode-se ligar em uma chave com o positivo da bateria, assim, ligando-se essa chave, reduz-se o brilho dos displays.

A chave deve ser providenciada pelo instalador, pois depende do gosto do cliente e local onde será instalada.

Amarelo, liga a um dos lados do sensor TRIM do barco (o outro lado do sensor deve ligar junto com o fio preto).

Fio cinza serve para fazer o ajuste entre o aparelho e o sensor do TRIM.

Programação:



Ao se ligar o fio cinza com o preto (com o aparelho ligado) passa a mostrar as figuras acima em intervalos de 2 segundos. Quando se solta o fio cinza a figura mostrada nesse momento indica se estamos gravando posição do TRIM (BAIXO, MEIO, CIMA ou NADA). Isto é apenas válido até 20 segundos após ligar o aparelho.

Obs: Caso o sensor esteja desconectado ou com defeito, mostra a figura DESLIGADO.

Sequência:

Posicionar o motor na posição BAIXO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 5 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura BAIXO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Posicionar o motor na posição MÉDIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 5 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura MEIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Posicionar o motor na posição CIMA, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 5 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto aparecer a figura CIMA, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Obs: Caso o fio cinza encoste acidentalmente no fio preto começar a mostrar as figuras, espere aparecer a figura NADA e desligue o fio cinza. Após a programação, isole o fio cinza.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: _____ N° Nota:

_____ Data da compra _____

NOTA: Em caso da linha **STREET** desconsiderar o alarme sonoro e vedação.
