



VELOCÍMETRO PARA HÉLICE * GUSTER VO81 ALARME SONORO OPCIONAL

Utilizado em aviação experimental, permite medir a velocidade em milhas por hora (de 5 mph ate 70 mph).

Necessita do sensor SV70

ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

Ligações:



FUNCIONAMENTO:

Ao ligar o aparelho acende por 1 segundo todos os displays e inicia a leitura do sensor SV70 para processar a velocidade que se encontra.

Se opção de alarme sonoro, aciona fazendo um beep.

AJUSTE FINO DA VELOCIDADE:

Dependendo do local da instalação, pode ser necessário fazer o ajuste fino da velocidade do ar.

O fio cinza ligado ao preto, faz ajuste fino da velocidade comparada a GPS. Este ajuste varia de 0 a 40, retornando a 0. Normalmente é 20.

Ao aparecer no display o valor desejado, basta soltar os fio cinza do preto.

Cada unidade corrige em aproximadamente 1,0 mph.

Cada toque do fio cinza junto ao preto alterna entre incremento e decremento do ajuste.

Ex: Se aparecer "-xx" indica que vai decrementar, se aparecer " xx" vai incrementar.

Ex: Se o aparelho mostra 31.0 mph e o gps 34,0 mph e o ajuste está em " 20": Basta manter o fio cinza junto ao preto até aparecer " 24".

O aparelho passa a mostrar 34,0 mph.

Ex: Se o aparelho mostra 31.0 mph e o gps 27,0 mph e o ajuste está em " 20": Solte o fio cinza do preto, espere um pouco, encoste novamente até aparecer "- 20"

Basta manter o fio cinza junto ao preto até aparecer " 16".

O aparelho passa a mostrar 34,0 mph.

Após o ajuste fino, soltar e isolar o fio cinza.

PROGRAMAÇÃO DO ALARME SONORO (OPCIONAL):

O fio branco ligado ao preto, faz a programação da velocidade de alarme. Esta programação varia de 5 a 70 milhas, retornando a 5. Normalmente é 20.

Ao aparecer no display o valor desejado, basta soltar os fio branco do preto.

Este valor avisa o piloto que a velocidade está abaixo da programada. Mas só atua quando ultrapassa este valor.

Ex, se programado com 20 e ligar, o alarme não atua. Precisa voar acima de 20 para liberar o alarme. Depois disso, toda vez que estiver abaixo do programado o alarme soará.

Após a programação, soltar e isolar o fio branco.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficarão também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho.

A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ Nº da nota fiscal: _____ Data da compra: _____