





Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br e www.loja.guster.com.br
 E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
 FONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 06.164.899/0001-64 I.E.: 90.310.678-60

REV-01 21/05/2021
 INDICADOR DE TEMPERATURA GUSTER – IT-60
 ALARME VISUAL PROGRAMÁVEL
 ALARME SONORO EXTERNO (OPCIONAL)
 ACIONAMENTO DE RELE EXTERNO (NÃO INCLUSO) PROGRAMÁVEL (OPCIONAL)

LIGAÇÕES DOS FIOS:



O PRODUTO:

INDICADOR DE TEMPERATURA DE 40°C A 160°C

O ALARME SONORO (OPCIONAL) ALERTA QUANDO A TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DO LIMITE PRÉ-PROGRAMADO.

A SAÍDA EXTERNA PODE CONTROLAR O ACIONAMENTO DE UM RELE EXTERNO (NÃO INCLUSO). PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS CONSULTE NOSSO SITE OU ENTRE EM CONTATO.

LIMITE DE PROGRAMAÇÃO DE ACIONAMENTO DE ALARME VISUAL / SONORO:

80°C A 145°C.

LIMITE DE PROGRAMAÇÃO DE ACIONAMENTO DE SAÍDA EXTERNA (RELE):

80°C A 145°C.

ESSES DOIS LIMITES SÃO INDEPENDENTES UM DO OUTRO, SENDO PROGRAMADO UM, DEPOIS O OUTRO.

FUNIONAMENTO:

QUANDO SE LIGA O APARELHO, MOSTRA O VALOR PROGRAMADO PARA O ACIONAMENTO DO ALARME VISUAL/SONORO. APAGAM OS DISPLAYS, MOSTRA O VALOR PROGRAMADO PARA ACIONAMENTO DA SAÍDA EXTERNA), APAGAM OS DISPLAYS E MOSTRA A TEMPERATURA LIDA NO SENSOR DE TEMPERATURA, ENTRANDO ASSIM EM FUNCIONAMENTO NORMAL.

PROGRAMAÇÃO ALARME SONORO/VISUAL E SAÍDA EXTERNA

PARA PROGRAMAR ALARME SONORO/VISUAL, APENAS ENCOSTAR E MANTER ENCOSTADO O FIO CINZA NO FIO PRETO COM O APARELHO LIGADO.

DEVE COMEÇAR A MOSTRAR OS VALORES DE ALARME PARA O ACIONAMENTO DO ALARME SONORO/VISUAL QUE VAI DE 80 A 145 DE 5 EM 5 GRAUS, QUANDO CHEGAR AO VALOR DESEJADO SOLTE O FIO CINZA DO PRETO.

PARA PROGRAMAR O ACIONAMENTO DO RELE EXTERNO, APENAS ENCOSTAR E MANTER ENCOSTADO O FIO MARROM NO FIO PRETO, DEVE COMEÇAR A MOSTRAR OS VALORES DE ALARME PARA O ACIONAMENTO DO RELE EXTERNO QUE VAI DE 80 A 145 DE 5 EM 5 GRAUS, QUANDO CHEGAR AO VALOR DESEJADO SOLTE O FIO MARROM DO PRETO.

SE DESEJAR, DESLIGUE O APARELHO E LIGUE-O NOVAMENTE, ASSIM SERÁ MOSTRADO OS VALORES PROGRAMADOS.

APÓS A PROGRAMAÇÃO, ISOLAR OS FIOS CINZA. E MARROM.

OBS: PARA VEÍCULOS COM IGNIÇÃO DE COMPETIÇÃO DEVE-SE UTILIZAR CABO BLINDADO ENTRE O SENSOR E O APARELHO.



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br e www.loja.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

**GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
FONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 06.164.899/0001-64 I.E.: 90.310.678-60**

No final da instalação do sensor, imobilize os cabos desde a saída do sensor até o instrumento evitando movimentação/vibração e rompimento do cabo. Não forçar dobras dos cabos com raio de dobra muito pequeno e aplique abraçadeiras não muito apertadas, evite romper ou provocar curto circuito nos fios internos podendo danificar o sensor ou até mesmo o instrumento.

Não aplique jatos de lavadoras de alta pressão diretamente sobre o produto (nem pela frente/ visor e nem por trás do produto).

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____