



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br e www.loja.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
FONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 06.164.899/0001-64 I.E.: 90.310.678-60

REV-01 07/06/2022

INDICADOR DE TEMPERATURA GUSTER * IT-73 & IT-83 *

ALARME VISUAL PROGRAMÁVEL

Alarma sonoro opcional

Saída para rele externo opcional

IT-83 mede temperatura da água de 40° a 120°

IT-73 mede temperatura do óleo de 40° a 160°


Utilizam o sensor MTE 3005 ou compatível (opcional).

Ligações:

Alimentação: 12VDC. Para 24VDC, ou outras redes, use Redutor de Tensão (veja: www.guster.com.br/Catálogo de Produtos/instrumentos/redutor de tensão)

Não conecte com o equipamento energizado.

Fios de programação e sensor. Nunca ligar em +12VDC. Pode danificar o instrumento e ou sensores.



NOTA: No instrumento com Brilho Ajustável: a) Tem fio Roxo/Branco, b) Não tem fio Roxo, que faz parte do Controle de Brilho (CB-10), c) Veja manual do Controle de Brilho (CB-10).

O PRODUTO:

OBS: NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DO INDICADOR DE TEMPERATURA NÃO DEVE SER ENCOSTADO O FIO PRETO COM O AMARELO, POIS PODE DANIFICAR O PROUTO PERDENDO A GARANTIA.

Programação:

Sempre que o aparelho é ligado mostra por três segundos a temperatura programada para alarme. Se tiver alarme sonoro, também atua.

Para alterar temperatura do alarme:

Ligar o fio cinza junto ao fio preto, com o aparelho ligado.

Nos led's aparece a temperatura de alarme programada.

Se mantiver os fios cinza e preto juntos, a cada 2 segundos a temperatura de alarme muda de 5 em 5 graus.

Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio cinza.

Após a programação, isolar o fio cinza.

Se a temperatura estiver acima da programada o display pisca (alarme visual).

Se tiver alarme sonoro, o alarme atua enquanto o display pisca.

Se opção saída para relé:

Ligar o fio marrom junto ao fio preto, com o aparelho ligado.

Nos led's aparece a temperatura para acionar o rele programada.

Se mantiver os fios marrom e preto juntos, a cada 2 segundos a temperatura de acionamento do rele muda de 5 em 5 graus.

Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio marrom.

Após a programação, isolar o fio marrom.

Se a temperatura estiver acima da programada aciona o relé externo (não incluso)

Para veículos com ignição de competição deve-se utilizar cabo blindado entre o sensor e o aparelho.



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br e www.loja.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
PHONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 06.164.899/0001-64 I.E.: 90.310.678-60

No final da instalação do sensor, imobilize os cabos desde a saída do sensor até o instrumento evitando movimentação/vibração e rompimento do cabo. Não forçar dobras dos cabos com raio de dobra muito pequeno e aplique abraçadeiras não muito apertadas, evite romper ou provocar curto circuito nos fios internos podendo danificar o sensor ou até mesmo o instrumento.

Não aplique jatos de lavadoras de alta pressão diretamente sobre o produto (nem pela frente/ visor e nem por trás do produto).

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____