




**CRONÔMETRO PARA RALLY COM MEMÓRIA
ATÉ 99 HORAS 59 MINUTOS E 59 SEGUNDOS
GUSTER CG42**



Ligacões CG42:

Fio VERMELHO +12Vcc (positivo da bateria APÓS a ignição)

Fio PRETO no TERRA/CHASSIS

Neste caso RETIRE A BATERIA INTERNA de 9 Volts

.....

Funcionamento:

Basta pressionar a tecla START/STOP que inicia a cronometragem

Se tiver dados armazenados, continua a partir deste valor

Se desejar zerar antes de usar, vide abaixo.

Se pressionar a tecla START/STOP novamente, para e armazena a contagem

Pode-se desta maneira, desligar o aparelho que não perde o tempo até este momento.

Se desejar continuar a cronometragem, basta pressionar a tecla START/STOP novamente.

Este procedimento pode ser feito indefinidas vezes.

Ao atingir o limite de horas, 99:59:59:9, retorna a zero.

Ao ligar o aparelho:

Mostra

00.0 Segundos e décimos
00.00 Horas e Minutos

Se estiver com dados armazenadas mostra

SS.D SS Segundos armazenados, D Décimo de segundos armazenados
HH.MM HH Horas armazenadas, MM Minutos armazenados

.....
Para zerar dados armazenados:

Pressionar UP + DOWN

Apenas os pontos decimais aparecem, depois mostra como "zerado" acima

.....
Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente _____ n° da nota _____ Data da compra _____