




SENSOR DE GIRO DO MOTOR GUSTER * SG-10

SE USAR COM CONTA-GIROS, PROGRAMAR COMO 1 CILINDRO

<p>SENSOR DO CABO DE VELA</p> <p>COLOCAR NO CABO DA VELA DO 1o CILINDRO FIXAR BEM.</p> <p>MANTER O MAIS AFASTADO POSSÍVEL DOS OUTROS CABOS DE VELA</p> <p>LIGAR NO CABO BLINDADO DO FILTRO (FIO COM FIO, MALHA COM MALHA)</p>	
---	--

<p>FILTRO</p> <p>PERMITE AJUSTAR O SENSOR DO CABO DA VELA.</p> <p>LIGAR FIO PRETO JUNTO COM O FIO PRETO DO APARELHO</p> <p>LIGAR FIO VERMELHO JUNTO COM O FIO VERMELHO DO APARELHO</p> <p>LIGAR FIO AMARELO JUNTO COM O FIO AMARELO DO APARELHO</p> <p>LIGAR CABO BLINDADO NO CABO BLINDADO DO SENSOR DO CABO DE VELA (FIO COM FIO, MALHA COM MALHA)</p>	 <p>Cabo blindado</p> <p>Ajustar com chave de fenda</p>
--	--

O SG10 deve ter o seu fio amarelo ligado ao fio branco do contagiros GUSTER
Os fios vermelho e preto devem ligar junto ao vermelho e preto do contagiros
O fio amarelo do contagiros deve ficar isolado

O fio cinza, após a programação, deve ficar isolado ou ligado junto ao fio vermelho. O fio cinza deve ser programado para 1 cilindro

A pinça deve ser colocada num dos cabos da vela, de preferência próximo à vela e o mais afastado possível dos outros cabos de vela

O cabo blindado também deve ficar o mais afastado possível dos cabos das velas

Mantenha a pinça bem fechada e com seus furos de fixação bem alinhados

Use abraçadeira plástica para isso

Para a pinça não ficar "correndo" pelo cabo, fixe-a com uma fita ou abraçadeira plástica.

Se o cabo for fino, não tem problema, não precisa centrar a passagem, basta fixar.

A caixinha preta sai de fábrica ajustada, mas talvez precise ajuste fino na instalação.

O certo é deixar o motor em ponto morto e fazer o ajuste até o giro mostrado ser compatível com a marcha lenta.

Acelerar para verificar se continua correspondendo de acordo.

Se começar a "dar pulos", faça um pequeno ajuste na caixinha.

Quanto achar o ajuste ideal, passe um pouco de vela derretida ou esmalte de unha para travar o ajuste.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho.

A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ Nº da nota fiscal: _____ Data da compra: _____

Arquivo: SG10.DOC