

MONTAGEM DO COPO CROMADO CP-52S(52mm)

Lista de materiais:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	COPO CROMADO 52mm CP52S
01	SUPORTE SC-30 REV.02
01	SUPORTE SC-31
01	SUPORTE SC-32
04	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, INOX, M4x10 (PARAFUSO ALLEN M4x10)
02	PORCA M4 INOX
02	PORCA M4 BICROMATIZADA
02	ARRUELA M4 BICROMATIZADA
04	ARRUELA LISA, INOX, M4 (ARRUELA M4)
02	PARAFUSO CABEÇA CHATA, PHILIPS, INOX M4x12 (PARAFUSO M4x12)



COPO CROMADO 52MM CP-52S



SUPORTE SC-30 REV.02



SUPORTE SC-31



SUPORTE SC-32



PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, INOX, M4x10

E


ARRUELA LISA, INOX, M4



PARAFUSO CABEÇA CHATA, PHILIPS, INOX, M4x12




PORCA E ARRUELA M4 BICROMATIZADA



PORCA M4 INOX

Procedimento de Montagem:


Pegar o **COPO 52mm** e encaixar as duas peças do **SC-30** como mostra a imagem a seguir.



Logo após o **SC-30** ter sido encaixado da forma como a imagem mostrou,

deve-se pegar a **PORCA M4** e rosquear no suporte

como a imagem, fixando assim o suporte no produto.



Depois de fixado o **SUPORTE SC-30** com a **PORCA M4**, pegar o produto e colocar dentro do **COPO 52mm**, mantendo o

suporte visível sobre a abertura do copo,

assim como a imagem a seguir apresenta



Feito isso, o próximo passo será de colocar a **Arruela** dentro do **Parafuso ALLEN M4x10** e passar entre as aberturas centrais do **SC-31** e as duas entradas que ficou exposta do **SC-30**



E com o auxílio de uma **CHAVE ALLEN** Nº03 fixar o **SC-31** como a imagem a seguir demonstra.




Já com a instalação pré encerrada, o próximo

procedimento é de fixar o parafuso cabeça chata

Philips, m4x12 no fundo do copo, tendo a função de

fixar o produto no copo, assim como demonstrado



Por fim, com o parafuso Allen e a Arruela, fixar o **SC-32** no **SC-31** com a mesma

chave Allen, rosqueando também uma **Porca M4** pelo lado de dentro do produto, encerrando assim o processo de instalação



Dúvidas técnicas e/ou instalação, [supportetecnico@gus](mailto:supportetecnico@gus.com.br)



nais frequentes", envie e-mail [supportetecnico@gus](mailto:supportetecnico@gus.com.br) (41) 3014-3536

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não

abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ **N° da nota:** _____ **Data da compra:** _____