




INDICADOR DE MARCHA – IM-10 REDONDO

Mostra o valor da marcha que está engatada no momento.

Na caixa de câmbio deve ter cinco chaves tipo contato momentâneo e normalmente aberta (NA) tipo botão de campainha, que liga quando se aperta.

A instalação destas chaves (sensor) é de responsabilidade do instalador.

Ligações:



Fio vermelho (positivo da bateria após a ignição).

Fio preto terra/chassis (negativo da bateria)

Fio roxo ligar no acionamento da meia-luz. Dessa maneira quando se liga a meia-luz o brilho do display diminui para evitar ofuscamento.

Funcionamento:

Se nenhuma chave estiver ligada, mostra 0

Se apenas a chave do fio azul estiver ligada, mostra 1

Se apenas a chave do fio verde estiver ligada, mostra 2

Se apenas a chave do fio amarelo estiver ligada, mostra 3

Se apenas a chave do fio laranja estiver ligada, mostra 4

Se apenas a chave do fio marrom estiver ligada, mostra 5

Se apenas a chave do fio rosa estiver ligada, mostra A

Obs: Se mais de uma chave estiver ligada, mostra **E**

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suportetecnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536.

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____

Arquivo: IM-10.DOC