



\*\*\*\*\*

**INDICADOR DE PRESSÃO DE AR GUSTER \* DIGITAL \*  
PA-10 Ar (0 a 150 PSI)  
Com alarme visual (display pisca)**

\*\*\*\*\*

**Ligações:**



**Funcionamento:**

Toda vez que o aparelho é ligado, acende por 2 segundos todos os displays "8.8.8." e aciona o alarme sonoro (OPCIONAL) para indicar que todos estão funcionando.

Após isso, mostra por 2 segundos qual o valor de alarme programado.

Após isso, apaga e mostra o valor da pressão obtido do sensor.

Caso o fio amarelo não esteja ligado, ou o sensor não esteja devidamente aterrado, ou sensor aberto (defeituoso) mostra 150 PSI.

**Programação da pressão de alarme:**

#Ligar o aparelho com o fio cinza junto com o fio vermelho.

#No display aparece a pressão de alarme programada, sendo alterada de 10 em 10 PSI.

#Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio cinza do vermelho. Mantendo o aparelho ligado.

#Após a programação, isolar o fio cinza.

Nota: Se não desejar alarme, basta programá-lo para o final de escala.

Nesse aparelho o alarme ocorre quando a pressão medida no sensor estiver acima do valor programado como alarme.

\*\*\*\*\*

**Notas:**

Para veículos com ignição de competição deve-se utilizar cabo blindado entre o sensor e o aparelho.

Para alimentação de 24VCC, utilize um redutor de tensão (24VCC para 12VCC), ver especificações do redutor no site.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte [técnico@guster.com.br](mailto:técnico@guster.com.br), telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

**GARANTIA**

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho.

**A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: \_\_\_\_\_ Nº da nota fiscal: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_\_\_