

# Guster Racing

Rua Sigfredo Day, 50 - Sobreloja - CIC  
CEP 81.170-650 - CURITIBA - PR  
Fone / Fax: (41)3014-3536.

E-mail: [vendas@guster.com.br](mailto:vendas@guster.com.br)

INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS - MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - RASTREADORES - GPS - TRAVAS



\*\*\*\*\*  
**MONTAGEM DO COPO CROMADO CP-52A(52mm)**  
\*\*\*\*\*

**Lista de materiais:**

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO
01	COPO CROMADO 52mm CP-52A	CP-52A
01	ABRAÇADEIRA AB25 ou AB33	AB-25 ou 33
01	PARAFUSO COM PORCA (ALEN) M8X25 INOX	(ALEN) M8X25
01	SUPORTE SC55	SC55
02	PARAFUSO INOX M4x8 CABEÇA PANELA	M4x8 CABEÇA PANELA
01	SUPORTE SC30	SC30
01	SUPORTE SC11	SC11
02	PORCAS COM ARRUELA M4	M4
01	PARAFUSO 4X25 CABEÇA CONICA	4X25 CABEÇA CONICA



**COPO CROMADO 52MM CP-52a**



**ABRAÇADEIRA AB25, AB33,  
PARAFUSO, PORCA M8X25 ALEN INOX**



**SUPORTE SC55  
PARAFUSO M4X8 INOX  
CABEÇA PANELA**



**SUPORTE SC30**



**SUPORTE SC11**




**PORCAS COM ARRUELA M4**



**PARAFUSO 4X25 CABEÇA CONICA**

### Procedimento de Montagem:


Pegar um produto Guster já montado, encaixar o suporte SC-30 (**RECOMENDA-SE QUE COLOQUE SILICONE ENTRE OFUNDO DO COPO EO SC-30**), coloque o SC-20 em cima do SC-30 colocar as arruelas de pressão e porcas apertar com 3Kg de pressão e colocar trava rosca. (Não esquecer de colocar trava rosca no furo do meio do SC30, para posterior fixação). (Fig. A)



Depois de feito isso, encaixe o copo cromado no produto, com SC30 já montado. Observar na hora de colocar o copo, pois os dois furos de fixação da base SC55 devem ficar de acordo com a abertura do copo. (Fig. B)



Em seguida fixar o copo cromado junto ao produto com o parafuso 4x25 cabeça cônica. (Fig. C)




Posicionar os fios no local indicado. Pegar a base de fixação SC55 com os parafusos 4x8 colocar trava rosca e fixar-la. A base SC55 deve ficarna posição como mostra figura. **(Fig. D)**



**POSICIONAR OS FIOS  
CONFORME MOSTRA**

Para finalizar a montagem do copo cromado, pegar a abraçadeira SA33 ou SA25 e fixa-lá com o parafuso e a porca alen M8. **(Fig. E)**



\*\*\*\*\*  
**A diferença entre as abraçadeiras SA25 e SA33, ambas varia de acordo do lugar onde será colocado o copo.**  
\*\*\*\*\*

#### **GARANTIA**

A **GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.** assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: \_\_\_\_\_ N° Nota: \_\_\_\_\_ Data da  
compra \_\_\_\_\_